



ANLEITUNG GESCHIRRSPÜLMASCHINE



①

Vor dem Start:

- Filter prüfen (Die Siebe und das Standrohr müssen richtig eingesetzt sein)
- Die Sprüharme müssen frei drehen können
- Fremdkörper entfernen (auch keine Essensreste)

②

Maschine einschalten:

- ON / OFF Taste 2 Sekunden drücken
- Auf dem Display steht zuerst OFF
- Nach dem Einschalten füllt sich die Maschine automatisch mit Wasser
- Während des Aufheizens leuchtet das Symbol **gelb**, wenn fertig, dann **grün**

③

Geschirr richtig einräumen:

- Grobe Essensreste entfernen
- Angetrocknetes Geschirr vorher einweichen
- Gläser kopfüber einräumen
- Besteck locker einräumen.

④

Programm wählen und starten:

- P4: 480 Sekunden
- Die Taste wird **blau** und auf dem Display läuft ein Countdown.
- Tür während des Waschens nicht öffnen.

⑤

Nach dem Spülen:

- Geschirr entnehmen
- Vorsicht: Geschirr kann heiß sein.
- Bei Bedarf neuen Korb einsetzen
- Dann neues Programm starten.

⑥

Maschine am Tagesende ausschalten:

- ON/OFF Taste drücken & Tür öffnen
- Standrohr herausnehmen
- Autoclean starten
- Innerhalb von 20 Sekunden die blaue Taste drücken.
- Warten, bis das Wasser abgelaufen ist
- Auf dem Display erscheint danach OFF

⑦

Reinigung am Tagesende

- Filter herausnehmen und abspülen
- Innenraum reinigen
- Mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger auswischen.
- Filter wieder einsetzen
- Tür leicht offen lassen, so kann die Maschine trocknen.



Wenn etwas nicht funktioniert:

- Taste leuchtet **rot** oder Fehlermeldung erscheint ...
Erst prüfen:
- Ist der Wasserhahn offen?
- Ist Strom eingeschaltet?
- Sind die Filter sauber?
- Sind die Sprüharme frei?
- Ist der Abfluss frei?
- Ist genug Spülmittel und Klarspüler vorhanden?

Wenn der Fehler bleibt:
 Vorstand informieren und Fehlermeldung nennen.



Nicht benutzen:

Keine Scheuerschwämme.
Keine Stahlwolle.
Keine Chlorreiniger.
Keine Bleichmittel.
Keine Silberreiniger.