

Wichtig, bitte beachten!

Bedienungsanleitung Ballmaschine

I. Aufladen der Ballmaschine nach jeder Nutzung

1. Setzen sie nach der Nutzung der Ballmaschine das Aufladekabel in die Ladebuchse am Bedienfeld der Maschine ein.
2. Nun das Ladegeräte in die Steckdose einstecken.
3. **Am Ladegerät auf die Taste „Mode“ drücken, damit das Licht vom Standbymodus umspringt auf Laden** von 25 % bis zu 100 %.
4. Wenn das grüne Licht bei 100 % steht, kann erst der Stecker und das Ladekabel gezogen werden.

II. Informationen auf häufig auftkommenden Fragen:

1. Fernbedienung hängt links neben dem Kühlschrank am Haken.
2. Aufladen nach jeder Nutzung. Akku kann nicht überladen.
3. Es wird empfohlen die Ballmaschine nur auf Platz 1 und 2 zu verwenden. Durch die Stufen zu Platz 3 kann die Maschine beim Ziehen unterm Boden beschädigt werden.
4. Maximale Batterieleistung für Nutzung beträgt 4 -8 Stunden.
5. Wenn das Akku der Ballmaschine leer ist, leuchtet es rot und muss erst wieder 12 Stunden geladen werden. Das heißt auch, dass die Ballmaschine nicht mit eingestecktem Ladekabel funktioniert.